

EK-50 Ver 2.9 リリース・ノート

Ver 2.9 での変更点

- SetListの変更時に鍵盤パートがリアルタイムに切り替わるようになりました。
- SETTINGメニュー“Chord Detect”での One Finger 設定時の動作を改善しました。
- [SHIFT]ボタンを押しながら [GRAND PIANO]ボタンを押すと、再生などに影響なくピアノ音色に切り替わるようになりました。
- その他、いくつかの細かい不具合を修正しました。

アップデートに必要なもの

- EK-50 で使用できる USBメモリー（空き容量 512 MB 以上）
- USBポートが使用可能なコンピューター
- ACアダプター KA390、または十分な残量を持った電池

 アルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。

ソフトウェアのバージョンの確認

- SHIFT ボタンを押しながら電源ボタンを押します。
 - オープニング画面の後に、システム・バージョン番号が表示されます。
- note:* 今回アップデートするバージョン以上の番号が表示された場合には、アップデートの必要はございません。
- 電源ボタンを長押しして電源をオフします。

アップデート手順

- EK-50 でフォーマットされた USBメモリーを準備します。
- USBメモリーをコンピューターの USBポートに接続してください。
- EK-50_xxxx.zipを展開します。
- 展開したフォルダー内の UPDATE.BIN を、USBメモリーのルート・ディレクトリーにコピーします。ファイル名の変更はしないでください。
- システムファイルをコピーした USBメモリーを EK-50 に挿入し、電源ボタンを押します。
- MEDIAボタンを押し、カテゴリ・ボタン [>] を押して、[SystemUpdate] メニューを選択します。



- MEDIAボタンを押すと、“Cancel [<]”が表示されます。
ダイヤルで“Yes [MEDIA]”を選択し、MEDIAボタンを押してしばらくすると、新しいシステム・バージョン番号が表示されます。



Note: この画面の番号はアップデートするシステムファイルにより異なります。

- MEDIAボタンを押すと、確認画面が表示されます。
ダイヤルで“Yes”を選択し、MEDIAボタンを押すと、アップデートが開始されます。



- ▲ ご利用されるUSBメモリによって数十分以上の時間がかかる場合があります。
- ▲ アップデート中は絶対にEK-50の電源を切らないでください。

- アップデートに成功すると、以下の画面が表示されます。



- 電源ボタンを長押しして電源をオフします。これでアップデートが完了です。