

KORG

livevergroupoo!

PROFESSIONAL ARRANGER

Loading the OS
and Resources
(PC/Mac)

Charger Système
et Ressources
(PC/Mac)

Laden des OS
und Ressourcen
(PC/Mac)

Caricamento di OS
e Risorse musicali
(PC/Mac)

Cargar SO
y Recursos
(PC/Mac)

Creating a KORG Liverpool's Operating System card

To upgrade your Liverpool's Operating System, please download the "Liverpool_os_v[nnn].zip" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site (www.korg.com).

Package contents

The "Liverpool_os_v[nnn].zip" archive contains this "Loading OS and Resources" file and the "Liverpool_os_v[nnn]" folder, containing the following three files:

- BLIVR.SYS
- NBLIVR.SYS
- LIVR.LZX

Preparing the Operating System's card

You will need an empty card, initialized in MS-DOS (FAT32) format. You can prepare this card either on the personal computer or the Liverpool.

When the card is correctly formatted, just copy the content of the "Liverpool_os_v[nnn]" folder into the root of the card.

Loading the Operating System on the Liverpool

Please see "Loading Korg Liverpool's Operating System" below for instructions on how to load the operating system.

Creating KORG Liverpool's Musical Resource card

To upgrade your Liverpool's Musical Resources, please download the "Liverpool_res_v[nnn].zip" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site (www.korg.com).

Package Contents

The archive "Liverpool_res_v[nnn].zip" contains this "Loading OS and Resources" file, and the "BACKUP" folder.

Preparing the Musical Resources card

You will need an empty card, initialized in MS-DOS (FAT32) format. You can prepare this card either on the personal computer or the Liverpool.

When the card is correctly formatted, just copy the "BACKUP" folder into the root of the card.

Note: Do not extract single files from the "BACKUP" folder, or the resources will not be loaded correctly.

Loading Musical Resources on the Liverpool

Please see "Loading Korg Liverpool's Musical Resources" below for instructions on how to load musical resources.

Loading KORG Liverpool's Operating System

When the card is ready, you can proceed with the update.

Note: You can use the Card > Utilities 1 > Save OS command to create a backup copy of the installed operating system. Please see the User's Manual for relevant information.

1. Turn off the Liverpool.
2. Insert the system card and turn the instrument on.
3. Follow the instructions in the display. Press ENTER/YES to start loading the operating system (or EXIT/NO to abort).
4. When the operation is completed, turn the instrument off, remove the card, then turn the instrument on again.
5. When done, we suggest to delete the system files from the card, to avoid accidentally restart the upgrade procedure again.

Loading KORG Liverpool's Musical Resources

Note: Before restoring the resources, save your User data (Performances, Styles, Sounds) if any, because all data will be overwritten.

Warning: Don't play the keyboard while restoring data, and stay in the Card mode. Wait until the "Wait" message disappears, and the WRITE/CARD IN USE LED turns off.

1. Go to the Card > Utilities 1 page and select "Restore Data".
2. The "Are you sure?" message appears. Press ENTER/YES to continue (or EXIT/NO to abort).
3. Insert the backup card, and press ENTER/YES (or EXIT/NO to abort).
4. When the backup has been loaded, the Musical Resources have been loaded into the internal memory.
5. When the Wait message has disappeared, and the WRITE/CARD IN USE LED has turned off (it may take a few minutes), turn the instrument off, remove the card, then turn the instrument on again.

Création d'une carte système d'exploitation du Liverpool

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre Liverpool télécharger le fichier "Liverpool_os_v[nnn].zip" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet (www.korg.com ou www.korgfr.net).

Contenu

Le dossier "Liverpool_os_v[nnn].zip" contient un fichier "Charger Système et Ressources" et un dossier "Liverpool_os_v[nnn]", contenant les fichiers ci-dessous:

- BLIVR.SYS
- NBLIVR.SYS
- LIVR.LZX

Préparation de la carte du système d'exploitation

Vous devez utiliser une carte vide, initialisé en format MS-DOS (FAT32). Vous pouvez préparer celle-ci soit sur votre ordinateur personnel ou sur le Liverpool.

Lorsque la carte est correctement formaté, copiez simplement le contenu du dossier "Liverpool_os_v[nnn]" dans le répertoire racine de la carte.

Changement du système d'exploitation

Voir ci-dessous l'instruction comment charger le système d'exploitation "Changement du système d'exploitation du KORG Liverpool".

Création de la carte des ressources musicales du Liverpool

Pour mettre à jour les ressources musicales de votre Liverpool, télécharger le fichier "Liverpool_os_v[nnn].zip" sur notre site internet (www.korg.com ou www.korgfr.net).

Contenu

Le fichier compressé "Liverpool_os_v[nnn].zip" contient ce fichier "Charger Système et Ressources" et un dossier "BACKUP".

Préparation de la carte des Ressources Musicales

Vous devez utiliser une carte vide, initialisé en format MS-DOS (FAT32). Vous pouvez préparer celle-ci soit sur votre ordinateur personnel ou sur le Liverpool.

Lorsque la carte est correctement formaté, copiez simplement le contenu du dossier "BACKUP" dans le répertoire racine de la carte.

Note : Ne pas extraire (décompresser) les fichiers du dossier "BACKUP" sinon les ressources ne seront pas chargées correctement.

Changement des ressources musicales

Voir ci-dessous l'instruction comment charger les ressources musicales "Changement des ressources musicales du Liverpool".

Changement du systèmes d'exploitation du Liverpool

Mise à jour du systèmes d'exploitation du Liverpool

Une fois la carte prête, vous pouvez procéder à la mise à jour.

Note : Vous pouvez utiliser la commande : CARD > Utilities > Save OS pour créer un backup du système d'exploitation résident.

1. Eteignez le Liverpool.
2. Insérez la carte système et allumez-le
3. Suivez les instructions à l'écran. Appuyez sur ENTER/YES pour commencer le changement du système d'exploitation (ou EXIT/NO pour sortir de cette procédure).
4. Lorsque l'opération est terminée, éteignez le Liverpool et remettez-le sous tension.
5. Une fois fait, nous vous conseillons de supprimer les fichiers du système de la carte, pour éviter toute erreur au redémarrage.

Changement des ressources musicales du Liverpool

Note : Avant la restauration des ressources, sauvegardez vos données utilisateurs (Performances, Styles, Sons) parce que toutes les données vont être réécrites.

Attention : Ne pas jouer sur le clavier pendant la restauration des données et restez dans le mode Card. Attendez le message "Wait" est disparu et que la LED WRTITE/CARD IN USE soit éteinte.

1. Allez dans Card > Utilities page 1 et sélectionnez "Restore Data".
2. Le message suivant apparaît "Are you sure?", Appuyez sur ENTER/YES pour valider la procédure (ou sur EXIT/NO pour annuler celle-ci).
3. Le message "Insert the backup car" apparaît, insérez la carte et appuyez sur ENTER/YES pour valider la procédure (ou sur EXIT/NO pour annuler celle-ci).
4. Quand les backup ont été chargée, les données sont restaurées dans la mémoire interne.
5. Lorsque le message a disparu et la Led du bouton "WRITE/CARD IN USE" éteinte (cette opération peut prendre plusieurs minutes), éteignez le Liverpool et remettez-le sous tension.

Erstellen einer KORG Liverpool Betriebssystem Card

Die Betriebssystem Daten können über die KORG Webseite www.korg.com, www.korg.de oder www.korg-software-center.de heruntergeladen werden. Bitte verwenden Sie zum Download die Betriebssystem Datei „Liverpool_os_v[nnn].zip“ (Die Platzhalter [nnn] stehen für die Angaben zur Versionsnummer).

Inhalt der Download Datei

Das „Liverpool_os_v[nnn].zip“ Archiv enthält die Textdatei „Liverpool Loading OS and Resources“ und das Verzeichnis „Liverpool_os_v[nnn]“ indem die nachfolgenden drei Dateien enthalten sind.

- BLIVR.SYS
- NBLIVR.SYS
- LIVR.LZX

Vorbereitung einer SD-Card mit den Betriebssystem Daten

Bitte verwenden Sie eine „leere“ MS-DOS (FAT32) formatierte SD-Card. Sie können eine solche SD-Card am Computer oder direkt im Liverpool formatieren. Wenn die verwendete SD-Card korrekt formatiert wurde, kopieren Sie den **Inhalt** aus dem Download Verzeichnis „Liverpool_os_v[nnn]“ auf die Stammverzeichnis der SD-Card.

Laden der Betriebssystem Daten in das Liverpool

Um zu erfahren, wie das Betriebssystem eingeladen wird, lesen Sie bitte die Hinweise im Absatz Laden des KORG Liverpool Betriebssystems.

Erstellen einer KORG Liverpool Musical Resource Card

Die Musical Resource Daten können über die KORG Webseite www.korg.com, www.korg.de oder www.korg-software-center.de heruntergeladen werden. Bitte verwenden Sie zum Download der Liverpool Werksdaten die Musical Resource Datei „Liverpool_res_v[nnn].zip“ (Die Platzhalter [nnn] stehen für die Angaben zur Versionsnummer).

Inhalt der Download Datei

Das „Liverpool_res_v[nnn].zip“ Archiv enthält die Textdatei „Laden des KORG Liverpool Betriebssystem“ und das „BACKUP“ Verzeichnis.

Vorbereitung einer SD-Card mit den Musical Resource Daten

Bitte verwenden Sie eine „leere“ MS-DOS (FAT32) formatierte SD-Card. Sie können eine solche SD-Card am Computer oder direkt im Liverpool formatieren. Wenn die verwendete SD-Card korrekt formatiert wurde, kopieren Sie den gesamten **Ordner** „BACKUP“ auf die Stammverzeichnis der SD-Card.

HINWEIS: Bitte kopieren Sie nicht die einzelnen Dateien aus dem „BACKUP“ Verzeichnis auf die SD-Card, da ansonsten die Werksdaten (Resources) im Liverpool nicht ordnungsgemäß eingeladen werden können.

Laden der Musical Resources (Werksdaten) in das Liverpool

Um zu erfahren, wie die Musical Resource Daten eingeladen werden, lesen Sie bitte die Hinweise im Absatz Laden des KORG Liverpool Betriebssystems.

Laden des KORG Liverpool Betriebssystem

Sofern auf der verwendeten SD-Card die erforderlichen Daten vorhanden sind kann der Updatevorgang gestartet werden.

Hinweis: Sie können vor der Durchführung des Updates über die Tastenfolge SD-CARD -> Utilities > und der Funktion Save OS, eine Backup-Kopie des installierten Betriebssystems erstellen.

1. Schalten Sie das Liverpool aus.
2. Stecken Sie die SD-Card in den SD-Card Schacht und schalten Sie das Liverpool ein.
3. Befolgen Sie den Anweisungen im Display und starten Sie den Einladevorgang des Betriebssystems mit dem Taster ENTER/YES, oder verwenden den Taster EXIT/NO um den Vorgang abzubrechen.
4. Ist der Einladevorgang erfolgreich abgeschlossen worden, entfernen Sie die SD-Card aus SD-Card Schacht und führen Sie einen Neustart durch, indem Sie das Instrument aus- und wieder einschalten.
5. Anschließend empfehlen wir die Systemdaten auf der SD-Card zu löschen, damit beim Einschalten des Instrumentes der Updatevorgang nicht erneut gestartet wird.

Laden der KORG Liverpool Musical Resources

HINWEIS: Vor dem Einladen der Werksdaten (Musical Resources), empfehlen wir Ihnen bei Bedarf die User Daten (Performances, Styles, Sounds) zu sichern, da durch den Restore Vorgang alle Daten im Liverpool überschrieben werden.

WARNUNG: Vermeiden Sie es, während dem Einladevorgang der Resource Daten auf dem Keyboard zu spielen und verlassen Sie nicht den SD-CARD Mode. Warten Sie bis der Hinweis „Wait“ im Display nicht mehr angezeigt wird und die LED Anzeige über dem Taster „WRITE/CARD IN USE“ erloschen ist.

1. Stecken Sie die SD-Card mit dem BACKUP Verzeichnis in den SD-Card Schacht des Liverpool.
2. Über den Taster SD-CARD wechseln Sie dann in das Menü Utilities und aktivieren die Funktion „Restore Data“.
3. Bestätigen Sie mit dem Taster ENTER/YES die angezeigte Sicherheitsmeldung „Are you sure?“ um den Vorgang fortzusetzen, oder verwenden Sie den Taster EXIT/NO um den Vorgang abzubrechen.
4. Wenn der Einladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, befinden sich die Werksdaten im internen Speicher des Liverpool.
5. Nachdem der Hinweis „WAIT“ im Display nicht mehr angezeigt wird und die LED über dem Taster WRITE/CARD IN USE nicht mehr aktiv ist (dies kann einige Minuten dauern), schalten Sie das Instrument aus, entfernen die SD-CARD aus dem Card Schacht und schalten das Gerät wieder ein.

Preparare la scheda del sistema operativo di KORG Liverpool

Per aggiornare il sistema operativo di Liverpool, prelevate il file "Liverpool_os_v[nnn].zip" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web (www.korg.com).

Contenuto del pacchetto

L'archivio "Liverpool_os_v[nnn].zip" contiene il presente documento "Caricamento di OS e Risorse musicali" e la cartella "Liverpool_os_v[nnn]", contenente i tre file seguenti:

- BLIVR.SYS
- NBLIVR.SYS
- LIVR.LZX

Preparare la scheda del sistema operativo

Per questa procedura vi occorre una scheda vuota, formattata in formato MS-DOS (FAT32). Potete preparare una scheda di questo tipo direttamente con il personal computer, oppure con Liverpool.

Una volta formattata la scheda, copiate nella sua radice **il contenuto** della cartella "Liverpool_os_v[nnn]".

Caricare il sistema operativo di Liverpool

Vedi più avanti la sezione "Caricare il sistema operativo di Korg Liverpool" per informazioni sul caricamento del sistema operativo.

Preparare la scheda delle risorse musicali di KORG Liverpool

Per aggiornare le risorse musicali di Liverpool, prelevate il file "Liverpool_res_v[nnn].zip" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web (www.korg.com).

Contenuto del pacchetto

L'archivio "Liverpool_res_v[nnn].zip" contiene il presente documento "Caricamento di OS e Risorse musicali" e la cartella "BACKUP".

Preparare la scheda delle risorse musicali

Per questa procedura vi occorre una scheda vuota, formattata in formato MS-DOS (FAT32). Potete preparare una scheda di questo tipo direttamente con il personal computer, oppure con Liverpool.

Una volta formattata la scheda, copiate nella sua radice la cartella "BACKUP".

Nota: Non estraete singoli file dalla cartella "BACKUP", o le risorse potrebbero non venir caricate correttamente.

Caricare le risorse musicali di Liverpool

Vedi più avanti la sezione "Caricare le risorse musicali di Korg Liverpool" per informazioni sul caricamento delle risorse musicali.

Caricare il sistema operativo di KORG Liverpool

Una volta preparata la scheda, potete procedere con il caricamento del sistema operativo.

Nota: Potete usare il comando Card > Utilities 1 > Save OS per creare una copia di sicurezza del sistema operativo già installato. Consultate il Manuale di istruzioni per informazioni in merito.

1. Spegnete la Liverpool.
2. Inserite la scheda di sistema, e riaccendete lo strumento.
3. Seguite le istruzioni che appaiono nel display. Premete ENTER/YES per avviare il caricamento del sistema (oppure EXIT/NO per annullare).
4. Una volta completata l'operazione, spegnete lo strumento, rimuovete la scheda, e riaccendete nuovamente lo strumento.
5. Al termine, suggeriamo di cancellare i file di sistema dalla scheda, per evitare di far ripartire accidentalmente la procedura di aggiornamento.

Caricare le risorse musicali di KORG Liverpool

Nota: Prima di eseguire il Restore delle risorse musicali, salvate gli eventuali dati contenuti nelle aree User (Performance, Style, Sound), poiché tutti i dati User verranno sovrascritti da questa operazione.

1. Andate alla pagina Card > Utilities 1 e selezionate "Restore Data".
2. Appare il messaggio "Are you sure?". Premete ENTER/YES per continuare (o EXIT/NO per annullare).
3. Inserite la scheda di backup, e premete ENTER/YES (o EXIT/NO per annullare).
4. Una volta completato il caricamento del backup, le risorse musicali sono state caricate nella memoria interna.
5. Quando il messaggio "Wait" scompare, e il led di WRITE/CARD IN USE si è spento (l'attesa può durare alcuni minuti), spegnete lo strumento, rimuovete la scheda, e riaccendete lo strumento.

Creación de una tarjeta de Sistema operativo para el KORG Liverpool

Para actualizar el sistema operativo de tu Liverpool, por favor descarga el archivo “Liverpool_os_v[nnn].zip” (donde [nnn] es la última versión) desde nuestra web (www.korg.com).

Contenido del archivo

El archivo “Liverpool_os_v[nnn].zip” contiene estas instrucciones “Cargar SO y Recursos” y la carpeta “Liverpool_os_v[nnn]” que contiene los siguientes ficheros:

- BLIVR.SYS
- NBLIVR.SYS
- LIVR.LZX

Preparación de la tarjeta de Sistema Operativo

Necesitarás una tarjeta vacía, formateada en MS-DOS (FAT32). Puedes preparar la tarjeta en un ordenador o en el Liverpool.

Una vez formateada correctamente, copia el contenido de la carpeta “Liverpool_os_v[nnn]” dentro el directorio raíz de la tarjeta.

Carga del Sistema Operativo en el Liverpool

Por favor, lee la sección “Carga del sistema operativo en el Liverpool” con las instrucciones detalladas de carga.

Creación de la tarjeta de Recursos Musicales en el Liverpool

Para actualizar los Recursos Musicales de tu Liverpool, por favor descarga el archivo “Liverpool_res_v[nnn].zip” (donde [nnn] es la última versión) desde nuestra web (www.korg.com).

Contenido del archivo

El archivo “Liverpool_res_v[nnn].zip” contiene estas instrucciones “Cargar SO y Recursos” y la carpeta “BACKUP”.

Preparación de la tarjeta de Recursos Musicales

Necesitarás una tarjeta vacía, formateada en MS-DOS (FAT32). Puedes preparar la tarjeta en un ordenador o en el Liverpool.

Una vez formateada correctamente, copia el contenido de la carpeta “BACKUP” dentro el directorio raíz de la tarjeta.

Nota: No extraigas ficheros individuales de la carpeta “BACKUP”, o los recursos no se cargarán correctamente.

Carga de los Recursos Musicales en el Liverpool

Por favor, lee la sección “Carga de los Recursos Musicales en el Liverpool” con las instrucciones detalladas de carga.

Carga del sistema operativo en el Liverpool

Una vez esté preparada la tarjeta correctamente, siga este procedimiento.

Nota: Puedes utilizar el comando Card > Utilities 1 > Save OS para crear una copia de seguridad del Sistema Operativo instalado en el teclado. Lea el manual del usuario para más información.

1. Apaga el Liverpool.
2. Inserta la tarjeta y enciende el teclado.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Pulsa ENTER/YES para comenzar a cargar el Sistema Operativo (o EXIT/NO para cancelar).
4. Cuando la operación ha terminado, apaga el teclado, extrae la tarjeta y vuelve a encender el teclado.
5. Una vez hayas terminado, recomendamos borrar los archivos de sistema de la tarjeta, para evitar reiniciar el proceso de actualización de nuevo.

Carga de los Recursos Musicales en el Liverpool

Nota: Antes de restaurar los Recursos, guarda los datos de Usuario (Performances, Estilos, Sonidos), porque los datos se re-escribirán.

Atención: No toques el teclado mientras se restauran los datos, y permanece en el modo de Tarjeta. Espera hasta que desaparezca el mensaje “Wait” y se apague el LED de WRITE/CARD IN USE.

1. Ve a la página Card > Utilities 1 y selecciona la opción “Restore data”.
2. Aparecerá el mensaje “Are you sure?” (¿estás seguro?). Pulsa ENTER/YES para continuar (o EXIT/NO para cancelar).
3. Inserta la tarjeta y pulsa ENTER/YES (o EXIT/NO para cancelar).
4. Una vez se ha cargado la copia de seguridad, los recursos musicales quedan en la memoria interna.
5. Cuando el mensaje “Wait” haya desaparecido y el LED de “WRITE CARD IN USE” se haya apagado (esto puede demorar algunos minutos), apaga el teclado, extrae la tarjeta y vuelve a encender el teclado.