

# KORG

Upgrade  
Procedures  
(PC/Mac)

Procédure de  
mise à jour  
(PC/Mac)

Arbeitsweise für die  
Aktualisierung  
(PC/Mac)

Procedure di  
aggiornamento  
(PC/Mac)

Proceso de  
actualización  
(PC/Mac)



## Creating Korg Pa1X's Operating System Floppy Disks (Windows PC)

To upgrade your Pa1X's Operating System, please download the "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package contents

The archive "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, the "Release Notes" file, and the following four system files:

- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe

Use WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) to extract the above files.

### Preparing Operating System's Floppy Disks

You will need four HD-type floppy disks and a PC-IBM compatible computer, running any version of the Microsoft Windows operative system. This procedure will format, copy and verify the files in the target disk.

**Warning:** All existing data in the floppy disk will be deleted.

**Note:** If using Win2000 and WinXP, an error message may appear after running the executable file. Press Ok, then confirm you want to retry the operation. This error will not prevent the operation from being correctly executed.

1. Insert floppy disk #1 in the PC's disk drive, run "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe", then follow the instructions appearing on the screen.
2. Repeat the above procedure with the remaining three disks and the "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe", "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe" and "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe" executable files, to create system disks #2, #3 and #4.

Please label your disks, to easily identify their order while installing the Operating System.

### Loading the Operating System on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Operating System" below for instructions on how to load the operating system.

## Creating Korg Pa1X's Musical Resources on the Hard Disk (Windows PC)

To upgrade your Pa1X's Musical Resources from the hard disk, please download the "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package contents

The archive "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, and the following folder (containing several files):

- PA1X\_[nnn].BKP

Use WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) to extract the above files. Please use the Extract function, to preserve the folder's structure.

### Loading Musical Resources on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Musical Resources from the Hard Disk" below for instructions on how to load musical resources.

## Creating Korg Pa1X's Musical Resource Floppy Disks (Windows PC)

To upgrade your Pa1X's Musical Resources from multiple floppy disks, please download the "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package Contents

The archive "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, and six "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[1...6].exe" files. Use WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) to extract them from the archive.

### Preparing Resource Floppy Disks

You will need six HD-type floppy disks and a PC-IBM compatible computer, running any version of the Microsoft Windows operative system. This procedure will format, copy and verify the files in the target disk.

**Warning:** All existing data in the floppy disk will be deleted.

**Note:** If using Win2000 and WinXP, an error message may appear after running the executable file. Press Ok, then confirm you want to retry the operation. This error will not prevent the operation from being correctly executed.

1. Insert floppy disk #1 in the PC's disk drive, run "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk1.exe", then follow the instructions appearing on the screen.
2. Repeat the above procedure with the remaining five disks and the "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[2...6].exe" executable files, to create all six backup disks.

Please label your disks, to easily identify their order while installing the Musical Resources.

### Loading Musical Resources on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Musical Resources from Floppy Disks" below for instructions on how to load musical resources.

## Creating Korg Pa1X's Operating System Floppy Disks (Apple Macintosh)

To upgrade your Pa1X's Operating System, please download the "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package contents

The "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" archive contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, the "Release Notes" file, and the four folders "Disk [1...4]".

### Preparing Operating System's Floppy Disks

You will need four HD-type floppy disks, initialized in MS-DOS format. You can prepare these disks either on the Mac or the Pa1X.

When the disks are correctly formatted, just copy the content of each "Disk [n]" folder into each of the floppy disks. Please label your disks, to easily identify their order while installing the Operating System.

### Loading the Operating System on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Operating System" below for instructions on how to load the operating system.

## Creating Korg Pa1X's Musical Resources on the Hard Disk (Apple Macintosh)

To upgrade your Pa1X's Musical Resources from the hard disk, please download the "Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package contents

The archive "Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, and the following folder (containing several files):

- PA1X\_[nnn].BKP

### Loading Musical Resources on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Musical Resources from the Hard Disk" below for instructions on how to load musical resources.

## Creating Korg Pa1X's Musical Resource Floppy Disks (Apple Macintosh)

To upgrade your Pa1X's Musical Resources from multiple floppy disks, please download the "Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" file (where [nnn] is the latest version number) from our web site ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Package Contents

The archive "Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" contains this "Pa1X Upgrade Procedures" file, and six "Disk [1...6]" folders.

### Preparing Resource Floppy Disks

You will need six HD-type floppy disks, initialized in MS-DOS format. You can prepare these disks either on the Mac or the Pa1X.

When the disks are correctly formatted, just copy the content of each "Disk [n]" folder into each of the floppy disks. Please label your disks, to easily identify their order while installing the Musical Resources.

### Loading Musical Resources on the Pa1X

Please see "Loading Korg Pa1X's Musical Resources from Floppy Disks" below for instructions on how to load musical resources.

## Loading Korg Pa1X's Operating System

After the disks are ready, you can proceed with the update.

1. Turn off the Pa1X.
2. Insert disk #1 and turn the instrument on.

3. Follow the instructions in the display. Insert all the following disks as requested.
4. When the operation is completed, turn the instrument off, then on again.

**Hint:** Do not stop while updating the Operating System. If you wait too long before inserting a disk, there will be a timeout error, and the upgrade procedure will be interrupted. Should this happen, please start again with disk #1.

**Note:** After the above operation, you might need to re-calibrate the TouchView display (Global > Touch Panel Calibration).

## Loading Korg Pa1X's Musical Resources from the Hard Disk

You must copy the "PA1X\_[nnn].BKP" folder into the hard disk of the Pa1X, by using the USB connection.

**Note:** Before restoring the resources, save your User data (Performances, Styles, SongBook, Sounds) if any, because all data will be overwritten.

1. Go to the Disk > USB page and press "Enable".  
After the DISK LED stops blinking (this depends on how many files there are inside the hard disk) the computer will be able to see the hard disk of the Pa1X.
2. Copy the backup folder "PA1X\_[nnn].BKP" into the Pa1X hard disk's root.
3. Disconnect the USB by using the Disk > USB "Disable" button.
4. Go to the Pa1X Disk > Utility page and select "Full Resource Restore", then press Execute. The hard disk contents will appear.
5. At this point, select the "PA1X\_[nnn].BKP" folder you previously copied to the hard disk.
6. At the end of the Restore operation, turn the Pa1X off and then on again.

## Loading Korg Pa1X's Musical Resources from Floppy Disks

**Note:** Before restoring the resources, save your User data (Performances, Styles, SongBook, Sounds) if any, because all data will be overwritten.

1. Insert the first floppy disk into your Pa1X's floppy disk drive.
2. Go to the Pa1X Disk > Utility page and select "Full Resource Restore", then press Execute. The source device will appear.
3. From the Device pop-up menu, select "FD" as the source device.
4. When the backup file ("BKP" file) appears in the display, select it and press the Restore command. A message will appear, asking you to insert Disk #1. Press OK to confirm.
5. Wait until the first backup disk has been loaded. A message will appear, asking you to insert the following disk. Insert the second backup disk and press OK.
6. Repeat the same procedure with the following backup disks. When the last backup disk has been loaded, the backup data is restored into the internal memory, and Pa1X will automatically go to the Style Play mode.
7. At the end of the Restore operation, turn the Pa1X off and then on again.

## Chargement du système d'exploitation du Pa1X KORG (Windows PC)

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre Pa1X téléchargez le fichier "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le dossier "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" contient ce fichier "Procédure de mis à jour", et les quatre fichiers suivants:

- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe

Utilisez ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) pour décompresser les fichiers ci-dessus.

### Préparation des disquettes

Vous aurez besoin de quatre disquettes de type HD, formatées dans le format MS-DOS et un ordinateur compatible PC-IBM, fonctionnant avec n'importe quel version de Microsoft Windows. Cette procédure va formater, copier et vérifier les données sur la disquette cible.

**ATTENTION:** Toutes les données existante sur la disquette seront effacées.

**Note:** Si vous utilisez Win2000 ou WinXP, un message pourra apparaître. Appuyez sur Ok, pour confirmer que vous voulez continuer l'opération. Cette erreur n'empêchera pas l'opération de se dérouler normalement.

1. Insérez la disquette n°1 dans le lecteur du PC, et exécutez "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe", et suivez les instructions à l'écran.
2. Recommencez l'opération ci-dessus avec les disquettes restantes et les fichiers exécutable "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe", "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe", et "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe" pour créer les disques 2, 3 et 4.

Nommez vos disquettes pour identifier facilement leurs ordres lors de l'installation.

### Chargement du système d'exploitation dans le Pa1X

Voir ci-dessous la rubrique "Chargement du système d'exploitation dans le Pa1X".

## Chargement des ressources du Pa1X KORG depuis le disque dur (Windows PC)

Pour mettre à jour les Ressources Musical de votre Pa1X depuis le disque dur téléchargez le fichier "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le dossier compressé "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" contient ce fichier "Pa1X Upgrade Procedures.pdf", et le dossier suivant (contenant plusieurs fichiers):

- PA1X\_[nnn].BKP

Utilisez WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) pour décompresser le fichier ci-dessus. Utilisez la fonction Extract, pour préserver la structure du dossier.

### Restauration des données du Pa1X

Voir ci-dessous la rubrique "Restauration des données du Pa1X depuis le disque dur".

## Chargement des ressources du Pa1X KORG avec des disquettes (Windows PC)

Pour mettre à jour les Ressources Musical de votre Pa1X avec plusieurs disquettes téléchargez le fichier "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le dossier compressé contient ce fichier "Pa1X Upgrade Procedures.pdf", et les six fichiers suivant "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[1/6].exe".

Utilisez WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) pour décompresser les fichiers ci-dessus.

### Préparation des disquettes

Vous aurez besoin de six disquettes de type HD, formatées dans le format MS-DOS et un ordinateur compatible PC-IBM, fonctionnant avec n'importe quel version de Microsoft Windows. Cette procédure va formater, copier et vérifier les données sur la disquette cible.

**ATTENTION:** Toutes les données existante sur la disquette seront effacées.

**Note:** Si vous utilisez Win2000 ou WinXP, un message pourra apparaître. Appuyez sur Ok, pour confirmer que vous voulez continuer l'opération. Cette erreur n'empêchera pas l'opération de se dérouler normalement.

1. Insérez la disquette n°1 dans le lecteur du PC, et exécutez "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk1.exe", et suivez les instructions à l'écran.
2. Recommencez l'opération ci-dessus avec les cinq disquettes restantes et les fichiers exécutable "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[2/6].exe", pour créer les 6 disquettes backup.

Nommez vos disquettes pour identifier facilement leurs ordres lors de l'installation.

### Restauration des données du Pa1X

Voir ci-dessous la rubrique "Restauration des données du Pa1X depuis des disquettes".

## Chargement du système d'exploitation du Pa1X KORG (Apple Macintosh)

Pour mettre à jour le système d'exploitation de votre Pa1X téléchargez le fichier "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" dossier contient ce fichier "Pa1X Upgrade Procedures", et les quatre fichiers suivant "Disk[1/4]".

### Préparation des disquettes

Vous aurez besoin de quatre disquettes de type HD formatées en MS-DOS. Vous pouvez préparer celles-ci soit sur Mac ou sur le Pa1X.

Lorsque les disquettes sont correctement formatées, copiez juste le contenu de chaque dossier "Disk [n]" dans chaque disquettes. Nommez vos disquettes pour identifier facilement leurs ordres lors de l'installation.

### Chargement du système d'exploitation

Voir ci-dessous la rubrique "Chargement du système d'exploitation dans le Pa1X".

## Chargement des ressources du Pa1X KORG depuis le disque dur (Apple Macintosh)

Pour mettre à jour les Ressources Musical du disque dur de votre Pa1X téléchargez le fichier "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.sit" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le dossier compressé "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.sit" contient ce fichier "Pa1X Upgrade Procedures.pdf", et le dossier suivant (contenant plusieurs fichiers):

- PA1X\_[nnn].BKP

### Restauration des données du Pa1X

Voir ci-dessous la rubrique "Restauration des données du Pa1X depuis le disque dur".

## Chargement des ressources du Pa1X KORG avec des disquettes (Apple Macintosh)

Pour mettre à jour les Ressources Musicales de votre Pa1X avec plusieurs disquettes téléchargez le fichier "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.sit" ([nnn] numéros de la dernière version) sur notre site internet ([www.korgfr.net](http://www.korgfr.net)) ou ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenu

Le dossier compressé contient ce fichier "Pa1X Upgrade Procedures.pdf", et les six fichiers suivant "Disk[1/6]".

### Préparation des disquettes

Vous aurez besoin de six disquettes de type HD, formatées dans le format MS-DOS. Vous pouvez préparer ces disquettes soit sur le Mac ou sur le Pa1X.

Lorsque les disquettes sont correctement formatées copiez le contenu de chaque "Disk[n]" dans chacune des disquettes, nommez vos disquettes pour identifier facilement leurs ordres lors de l'installation.

### Restauration des données du Pa1X

Voir ci-dessous la rubrique "Restauration des données du Pa1X depuis des disquettes".

## Chargement du système d'exploitation dans le Pa1X

Une fois les disquettes prêtent, vous pouvez procéder à la mise à jour.

1. Éteignez votre Pa1x.
2. Insérez la disquette n°1 et mettez l'instrument sous tension.

3. Suivez les instruction à l'écran.
4. Lorsque l'opération est terminée, éteignez l'instrument puis allumez à nouveau.

**Indication :** Ne vous arrêtez pas lors de la mise à jour du système d'exploitation. Si vous attendez trop longtemps avant d'insérer une disquette il y aura une erreur de time out, et la procédure de mise à jour sera interrompue. Si cela vous arrive, réinsérez le disk n°1.

**Note :** Après l'opération ci-dessus, vous devez recalibrer l'écran tactile (Global > Touch Panel Calibration).

## Restauration des données du Pa1X depuis le disque dur

Vous devez copier le dossier "PA1X\_[nnn].BKP" dans le disque dur du Pa1X, en utilisant la connection USB.

**Note :** Avant la restauration des ressources, sauvegardez vos données utilisateurs (Performances, Styles, SongBook, Sounds) parce que toutes les données vont être réécrites.

1. Allez à la page Disk > USB et appuyez sur "Enable".  
Après que la LED du bouton Disk est fini de clignoter (ceci dépend du nombre de fichiers présent sur le disque dur) l'ordinateur devras voir le disque dur du Pa1X.
2. Copiez le dossier backup "PA1X\_[nnn].BKP" à la racine du disque dur du Pa1X.
3. Déconnectez la liaison USB en appuyant sur le bouton "Disable".
4. Allez à la page Utility du mode disk et sélectionnez "Restore".
5. A ce moment, sélectionnez le dossier "PA1X\_[nnn].BKP" que vous avez copié auparavant dans le disque dur.
6. Une fois la restauration terminée, éteignez la Pa1X et remettez le sous tension.

## Restauration des données du Pa1X depuis des disquettes

**Note :** Avant la restauration des ressources, sauvegardez vos données utilisateurs (Performances, Styles, SongBook, Sounds) parce que toutes les données vont être réécrites.

1. Insérez la première disquette dans le lecteur du Pa1X.
2. Allez à la page Disk > Utility et sélectionnez "Full Resource Restore", ensuite appuyez sur Execute. Le dispositif de source apparaîtra.
3. A partir du menu déroulant sélectionnez "FD" comme dispositif de source.
4. Lorsque le fichier backup ("BKP" file) apparaît sur l'écran sélectionnez le et appuyez sur « restore », un message va apparaître vous demandant d'insérer la disquette n°1. Appuyez sur OK pour confirmer.
5. Attendez jusqu'à ce que le premier disque de sauvegarde ait été chargé. Un message apparaîtra, vous demandant d'insérer le disque suivant. Insérez le deuxième disque de sauvegarde et appuyez sur OK.
6. Répétez le même procédé avec les disquettes de sauvegarde suivantes. Quand la dernière disquette de sauvegarde a été chargé, les données sont restaurées dans la mémoire interne, et le Pa1X sera automatiquement dans le mode Style Play.
7. Une fois la restauration terminée, éteignez la Pa1X et remettez le sous tension.



## Laden des Pa1X-Betriebssystems (Windows PC)

Um das Betriebssystem Ihres Pa1X zu aktualisieren, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_os\_v[nnn].zip“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webpage ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_os\_v[nnn].zip“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“ Datei, das „Release Notes“ Datei, und vier Systemdateien:

- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe

Verwenden Sie das Programm „WinZip“ ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) zum Entpacken dieser Dateien.

### Erstellen der Betriebssystem-Disketten

Sie benötigen vier HD-Disketten und einen PC-IBM-kompatiblen Rechner mit beliebigem Microsoft Windows-Betriebssystem. Bei diesem Verfahren werden die Disketten automatisch formatiert, die Dateien kopiert und kontrolliert.

**Achtung:** Alle vorher auf den Disketten vorhandenen Daten gehen dabei verloren.

**Achtung:** Unter Win2000 und Windows XP wird beim Start der „.exe“-Datei eventuell eine Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie dann zunächst auf OK und bestätigen anschließend, dass Sie es noch einmal versuchen möchten. Dieser vermeintliche Fehler beeinflusst den Vorgang jedoch in keiner Weise.

1. Legen Sie „Disk 1“ in das Laufwerk Ihres PCs, starten Sie „Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe“ und befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den drei verbleibenden Disketten (den Dateien „Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe“, „Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe“ und „Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe“) zum Vorbereiten der Systemdisketten „2“ und „3“ und „4“.

Am besten beschriften Sie die Disketten, damit Sie sie hinterher in der richtigen Reihenfolge einlegen.

### Aktualisieren des Pa1X-Betriebssystems

Sobald Ihre Disketten bereit sind, können Sie mit der Aktualisierung beginnen.

1. Schalten Sie das Pa1X aus.
2. Legen Sie Diskette Nr. 1 ein und schalten Sie das Instrument ein.
3. Befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.
4. Schalten Sie das Instrument aus, sobald alle Daten (4 Disketten) geladen sind. Schalten Sie es danach wieder ein.

**Tipp:** Die Systemaktualisierung darf niemals vorzeitig abgebrochen werden. Wenn Sie mit dem Einlegen der übrigen Disketten zu lange warten, wird der Vorgang automatisch abgebrochen. Dann müssen Sie Diskette „1“ erneut einlegen und den Vorgang wiederholen.

**Achtung:** Nach der Aktualisierung muss das TouchView-Display eventuell neu kalibriert werden (Global > Touch Panel Calibration).

## Laden der Pa1X-Werksdaten von der Festplatte (Windows PC)

Um die Werksdaten des Pa1X zu aktualisieren, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webpage ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“ und folgenden Ordner (mit mehreren Dateien):

- PA1X\_[nnn].BKP

Verwenden Sie das Programm „WinZip“ ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) zum Entpacken dieser Dateien. Packen Sie die Datei mit dem „Extrahieren“-Befehl aus, damit die Ordnerstruktur erhalten bleibt.

### Laden der Pa1X-Werksdaten

Verbinden Sie das Pa1X mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und kopieren Sie den „PA1X\_[nnn].BKP“-Ordner auf die Festplatte des Instruments.

**Achtung:** Da bei dem Update-Vorgang alle internen Daten überschrieben werden, müssen Sie vorher Ihre eigenen Daten (Performances, Styles, Sounds und SongBook-Einträge) archivieren.

1. Wechseln Sie zur „Disk > USB“-Seite und drücken Sie „Enable“.  
Wenn die DISK-LED aufhört zu blinken (die Dauer hängt von der Anzahl der Ordner auf der Festplatte ab), wird die Festplatte des Pa1X auf Ihrem Computer angemeldet und angezeigt.
2. Kopieren Sie den Ordner „PA1X\_[nnn].BKP“ auf die oberste Ebene der Pa1X-Festplatte.
3. Brechen Sie die USB-Verbindung wieder ab, indem Sie den „Disable“-Button der Seite „Disk > USB“ drücken.
4. Wechseln Sie zur Seite „Disk > Utility“ des Pa1X, wählen Sie „Full Resource Restore“ und drücken Sie „Execute“. Nun wird der Inhalt der Festplatte angezeigt.
5. Wählen Sie den „PA1X\_[nnn].BKP“-Ordner, den Sie zuvor zur internen Festplatte kopiert haben.
6. Schalten Sie das Pa1X nach dem „Restore“-Vorgang aus und kurz danach wieder ein.

## Laden der Pa1X-Werksdaten von Disketten (PC)

Um die Werksdaten des Pa1X von mehreren Disketten zu laden, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webpage ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“ und sechs Dateien (Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[1\_6].exe). Entpacken Sie das Archiv zunächst mit „WinZip“ ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)).

### Vorbereiten der Werksdaten-Disketten

Sie benötigen sechs HD-Disketten und einen PC-IBM-kompatiblen Rechner mit beliebigem Microsoft Windows-Betriebssystem. Bei diesem Verfahren werden die Disketten formatiert, die Dateien kopiert und kontrolliert.

**Achtung:** Alle vorher auf den Disketten vorhandenen Daten gehen dabei verloren.

**Achtung:** Unter Win2000 und Windows XP wird beim Start der „.exe“-Datei eventuell eine Fehlermeldung angezeigt. Klicken Sie dann zunächst auf OK und bestätigen anschließend, dass Sie es noch einmal versuchen möchten. Dieser vermeintliche Fehler beeinflusst den Vorgang jedoch in keiner Weise.

1. Legen Sie „Disk 1“ in das Laufwerk Ihres PCs, starten Sie „Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk1.exe“ und befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen.
2. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den beiden verbleibenden Disketten (den Dateien „Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[2\_6].exe“) zum Vorbereiten der übrigen Ressource-Disketten. Am besten beschriften Sie die Disketten, damit Sie sie hinterher in der richtigen Reihenfolge einlegen.

### Laden der Pa1X-Werksdaten

**Achtung:** Da bei diesem Update-Vorgang alle internen Daten überschrieben werden, müssen Sie vorher Ihre eigenen Daten (Performances, Styles, Sounds und SongBook-Einträge) archivieren.

1. Legen Sie die erste Diskette in das Laufwerk des Pa1X.
2. Wechseln Sie zur Seite „Disk > Utility“ des Pa1X, wählen Sie „Full Resource Restore“ und drücken Sie „Execute“. Nun wird der Quelldatenträger angezeigt.
3. Wählen Sie über den Listenpfeil „FD“ als Quelldatenträger.
4. Wenn die Backup-Datei („BKP“) im Display angezeigt wird, müssen Sie sie anwählen und „Restore“ drücken. Nun erscheint die Aufforderung, die Diskette Nr. 1 einzulegen. Tun Sie dieses und bestätigen Sie mit dem OK-Button.
5. Warten Sie, bis alle Daten dieser Diskette geladen sind. Nun erscheint die Aufforderung, die nächste Diskette einzulegen. Legen Sie die zweite Backup-Diskette in das Laufwerk und drücken Sie OK.
6. Wiederholen Sie das nun mit den übrigen Disketten. Nach Laden des Datenblocks auf der letzten Diskette werden die Daten im internen Speicher des Pa1X gesichert. Danach wird der Style Play-Modus aufgerufen.
7. Schalten Sie das Pa1X nach dem „Restore“-Vorgang aus und kurz danach wieder ein.

## Laden des Pa1X-Betriebssystems (Mac)

Um das Betriebssystem Ihres Pa1X zu aktualisieren, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_os\_v[nnn].sit“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webseite ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_os\_v[nnn].sit“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“, die „Release Notes“ Datei, und Ordner vier Ordner (Disk [1\_4]).

### Erstellen der Betriebssystem-Disketten

Hierfür benötigen Sie drei MS-DOS-formatierte HD-Disketten. Diese Disketten können Sie entweder auf Ihrem Mac oder dem Pa1X formatieren. Danach müssen Sie den Inhalt der einzelnen „Disk [n]“-Ordner zu den Disketten kopieren.

Am besten beschriften Sie die Disketten, damit Sie sie hinterher in der richtigen Reihenfolge einlegen.

### Laden des Pa1X-Betriebssystems

Sobald Ihre Disketten bereit sind, können Sie mit der Aktualisierung beginnen.

1. Schalten Sie das Pa1X aus.
2. Legen Sie Diskette Nr. 1 ein und schalten Sie das Instrument ein.
3. Befolgen Sie die im Display angezeigten Anweisungen.
4. Schalten Sie das Instrument aus, sobald alle Daten geladen sind. Schalten Sie es danach wieder ein.

**Tipp:** Die Systemaktualisierung darf niemals vorzeitig abgebrochen werden. Wenn Sie mit dem Einlegen der übrigen Disketten zu lange warten, wird der Vorgang automatisch abgebrochen. Dann müssen Sie Diskette „1“ erneut einlegen und den Vorgang wiederholen.

**Achtung:** Nach der Aktualisierung muss das TouchView-Display eventuell neu kalibriert werden (Global > Touch Panel Calibration).

## Laden der Pa1X-Werksdaten von der Festplatte (Mac)

Um die Werksdaten auf der Festplatte des Pa1X zu aktualisieren, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webseite ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“ und folgenden Ordner (mit mehreren Dateien):

- PA1X\_[nnn].BKP

## Laden der Pa1X-Werksdaten

Verbinden Sie das Pa1X mit dem USB-Anschluss Ihres Computers und kopieren Sie den „PA1X\_[nnn].BKP“-Ordner auf die oberste Ebene der Festplatte des Instruments.

**Achtung:** Da bei dem Update-Vorgang alle internen Daten überschrieben werden, müssen Sie vorher Ihre eigenen Daten (Performances, Styles, Sounds und SongBook-Einträge) archivieren.

1. Wechseln Sie zur „Disk > USB“-Seite und drücken „Enable“. Wenn die DISK-LED aufhört zu blinken (die Dauer hängt von der Anzahl der Ordner auf der Festplatte ab), wird die Festplatte des Pa1X auf Ihrem Computer angemeldet und angezeigt.
2. Kopieren Sie den Ordner „PA1X\_[nnn].BKP“ auf die oberste Ebene („Root“) der Pa1X-Festplatte.
3. Drücken Sie auf der „Disk > USB“-Seite den „Disable“-Button, um die USB-Verbindung zu deaktivieren.
4. Wechseln Sie zur „Disk > Utility“-Seite des Pa1X, wählen Sie „Full Resource Restore“ und drücken Sie „Execute“. Nun wird der Inhalt der Festplatte angezeigt.
5. Wählen Sie den „PA1X\_[nnn].BKP“-Ordner, den Sie zuvor zur internen Festplatte kopiert haben.
6. Schalten Sie das Pa1X nach dem „Restore“-Vorgang aus und kurz danach wieder ein.

## Laden der Pa1X-Werksdaten von Disketten (Mac)

Um die Musik-Ressourcen des Pa1X von mehreren Disketten zu laden, müssen Sie sich die Datei „Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit“ (wobei [nnn] die aktuelle Versionsnummer ist) von unserer Webseite ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com), [www.korg.de](http://www.korg.de) oder [www.korg-softwarecenter.de](http://www.korg-softwarecenter.de)) herunterladen.

### Lieferumfang

Das „Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit“-Archiv enthält diese „Anweisungen für die Aktualisierung des Pa1X“ und sechs Ordner (Disk [1\_6]).

### Vorbereiten der Werksdaten-Disketten

Hierfür benötigen Sie sechs MS-DOS-formatierte HD-Disketten. Diese Disketten können Sie entweder auf Ihrem Mac oder dem Pa1X formatieren. Danach müssen Sie den Inhalt der einzelnen „Disk [n]“-Ordner zu den Disketten kopieren.

Am besten beschriften Sie die Disketten, damit Sie sie hinterher in der richtigen Reihenfolge einlegen.

## Laden der Pa1X-Werksdaten

**Achtung:** Da bei diesem Update-Vorgang alle internen Daten überschrieben werden, müssen Sie vorher Ihre eigenen Daten (Performances, Styles, Sounds und SongBook-Einträge) archivieren.

1. Legen Sie die erste Diskette in das Laufwerk des Pa1X.
2. Wechseln Sie zur „Disk > Utility“-Seite des Pa1X, wählen Sie „Full Resource Restore“ und drücken Sie „Execute“. Nun wird der Quelldatenträger angezeigt.
3. Wählen Sie über den Listenpfeil „FD“ als Quelldatenträger.
4. Wenn die Backup-Datei („BKP“) im Display angezeigt wird, müssen Sie sie anwählen und „Restore“ drücken. Nun erscheint die Aufforderung, die Diskette Nr. 1 einzulegen. Bestätigen Sie mit dem OK-Button.
5. Warten Sie, bis alle Daten dieser Diskette geladen sind. Nun erscheint die Aufforderung, die nächste Diskette einzulegen. Legen Sie die zweite Backup-Diskette in das Laufwerk und drücken Sie OK.
6. Wiederholen Sie das nun mit den übrigen Disketten. Nach Laden des Datenblocks auf der letzten Diskette werden die Daten im internen Speicher des Pa1X gesichert. Danach wird der Style Play-Modus aufgerufen.
7. Schalten Sie das Pa1X nach dem „Restore“-Vorgang aus und kurz danach wieder ein.

## Creare i dischetti di sistema operativo di Pa1X (PC Windows)

Per aggiornare il sistema operativo di Pa1X, prelevate il file "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" ("Procedura di aggiornamento di Pa1X"), il documento "Release Notes" ("Note di rilascio"), e i seguenti quattro file di sistema:

- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe

Usate WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) per estrarre i file elencati.

### Preparare i dischetti di sistema operativo

Per questa procedura vi occorrono quattro dischetti di tipo HD, ed un computer PC-IBM o compatibile, funzionante con il sistema operativo Microsoft Windows. Questa procedura eseguirà automaticamente la formattazione dei dischetti, la copia dei file e la verifica della loro integrità dopo la copia.

**Attenzione:** Tutti i dati eventualmente presenti nei dischetti verranno cancellati.

**Nota:** Se si usa Win2000 o WinXP, dopo l'esecuzione degli eseguibili potrebbe apparire un messaggio di errore. Premete OK, poi confermate che volete ripetere l'operazione. Questo errore non impedisce la corretta esecuzione dell'operazione.

1. Inserite il dischetto numero 1 nel lettore del PC, lanciate "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe", poi seguite le istruzioni che appaiono a schermo.
2. Ripetete la procedura appena descritta con i dischetti rimanenti e gli eseguibili "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe", "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe" e "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe", per creare i dischi di sistema numero 2, 3 e 4.

### Caricare il sistema operativo di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare il sistema operativo di Pa1X" per informazioni sul caricamento del sistema operativo.

## Creare le risorse musicali di Pa1X su disco rigido (PC Windows)

Per aggiornare le risorse musicali di Pa1X da disco rigido, prelevate il file "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" e la seguente cartella (contenente più file):

- PA1X\_[nnn].BKP

Usate WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) per estrarre i file elencati. Usate la funzione Extract per conservare la struttura delle cartelle.

### Caricare le risorse musicali di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da disco rigido" per informazioni sul caricamento delle risorse musicali.

## Creare i dischetti delle risorse musicali di Pa1X (PC Windows)

Per aggiornare le risorse musicali di Pa1X da più dischetti, prelevate il file "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" e i sei file "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[1...6].exe". Usate WinZip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) per estrarre i file elencati.

### Preparare i dischetti di risorse

Per questa procedura vi occorrono sei dischetti di tipo HD, ed un computer PC-IBM o compatibile, funzionante con il sistema operativo Microsoft Windows. Questa procedura eseguirà automaticamente la formattazione dei dischetti, la copia dei file e la verifica della loro integrità dopo la copia.

**Attenzione:** Tutti i dati eventualmente contenuti nei dischetti verranno cancellati.

**Nota:** Se si usa Win2000 o WinXP, dopo aver lanciato i file eseguibili può apparire un messaggio di errore. Premete Ok, poi confermate che desiderate ripetere l'operazione. Questo errore non impedisce la corretta esecuzione dell'operazione.

1. Inserite il dischetto numero 1 nel lettore di dischetti del PC, lanciate "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk1.exe", poi seguite le istruzioni che appaiono a video.
2. Ripetete la procedura descritta al punto precedente con i rimanenti cinque dischetti e i file "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[2...6].exe", per creare i sei dischetti di risorse.

Vi consigliamo di etichettare i dischetti, per identificarli con facilità durante l'installazione delle risorse musicali.

### Caricare le risorse musicali di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da dischetto" per informazioni sul caricamento delle risorse musicali.

## Creare i dischetti di sistema operativo di Pa1X (Apple Macintosh)

Per aggiornare il sistema operativo di Pa1X, prelevate il file "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" ("Procedura di aggiornamento di Pa1X"), il documento "Release Notes" ("Note di rilascio"), e quattro cartelle "Disk [1...4]".

### Preparare i dischetti

Per questa procedura vi occorrono quattro dischetti di tipo HD, formattati in formato MS-DOS. Potete preparare dischetti di questo tipo direttamente con il Mac, oppure con Pa1X.

Una volta formattati i dischetti, copiate il **contenuto** di ogni cartella "Disk" in ognuno dei dischetti. Etichettate i dischetti, per identificarli con facilità in fase di caricamento del sistema operativo.

### Caricare il sistema operativo di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare il sistema operativo di Pa1X" per informazioni sul caricamento del sistema operativo.



## Creare le risorse musicali di Pa1X su disco rigido (Apple Macintosh)

Per aggiornare le risorse musicali di Pa1X da disco rigido, prelevate il file "Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" e la seguente cartella:

- PA1X\_[nnn].BKP

### Caricare le risorse musicali di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da disco rigido" per informazioni sul caricamento delle risorse musicali.

## Creare i dischetti delle risorse musicali di Pa1X (Apple Macintosh)

Per aggiornare le risorse musicali di Pa1X da più dischetti, prelevate il file "Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" (dove [nnn] è il più recente numero di versione) dal nostro sito web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenuto del pacchetto

L'archivio "Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" contiene il presente documento "Pa1X Upgrade Procedures" e sei cartelle "Disk [1...6]".

### Preparare i dischetti di risorse

Per questa procedura vi occorrono sei dischetti di tipo HD, formattati in formato MS-DOS. Potete preparare dischetti di questo tipo direttamente con il Mac, oppure con Pa1X.

Una volta formattati i dischetti, copiate il **contenuto** di ogni cartella "Disk [n]" in ognuno dei dischetti. Etichettate i dischetti, per identificarli con facilità in fase di caricamento delle risorse.

### Caricare le risorse musicali di Pa1X

Vedi più avanti la sezione "Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da dischetto" per informazioni sul caricamento delle risorse musicali.

## Caricare il sistema operativo di Pa1X

Una volta preparati i dischetti, potete procedere con il caricamento del sistema operativo.

1. Spegnete la Pa1X.
2. Inserite il dischetto numero 1, e riaccendete lo strumento.

3. Seguite le istruzioni che appaiono nel display. Inserite i dischetti successivi man mano che la Pa1X lo richiede.
4. Una volta completata l'operazione, spegnete lo strumento e riaccendetelo.

**Suggerimento:** Non fermatevi durante la procedura di aggiornamento. Se si attende troppo a lungo prima di inserire un dischetto, si verifica un errore di timeout, e la procedura di aggiornamento viene interrotta. Se questo dovesse accadere, ricominciate dal disco numero 1.

**Nota:** Dopo questa operazione può rendersi necessaria la ricalibrazione del display Touch-View (Global > Touch Panel Calibration).

## Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da disco rigido

Con questa operazione copierete la cartella "PA1X\_[nnn].BKP" nel disco rigido della Pa1X, mediante una connessione USB.

**Nota:** Prima di eseguire il Restore delle risorse musicali, salvate gli eventuali dati contenuti nelle aree User (Performance, Style, SongBook, Sound), poiché tutti i dati User verranno sovrascritti da questa operazione.

1. Copiate la cartella PA1X\_[nnn].BKP nel disco rigido di Pa1X, mediante il collegamento tramite porta USB. Andate alla pagina Disk > USB, e premete "Enable". Quando il LED del tasto DISK smetterà di lampeggiare (il tempo necessario dipende dal numero di file contenuti nel disco rigido) il computer potrà vedere il disco rigido interno della Pa1X.
2. Copiate la cartella PA1X\_[nnn].BKP nella radice (il livello più alto) del disco rigido di Pa1X.
3. Disattivate la USB premendo il tasto "Disable" della pagina Disk > USB.
4. Andate alla pagina Disk > Utility e selezionate il comando "Restore".
5. A questo punto, selezionate la cartella in precedenza copiata nel disco rigido.
6. Al termine dell'operazione di Restore, spegnete lo strumento, poi riaccendetelo.

## Caricare le risorse musicali di Korg Pa1X da dischetto

**Nota:** Prima di eseguire il Restore delle risorse musicali, salvate gli eventuali dati contenuti nelle aree User (Performance, Style, SongBook, Sound), poiché tutti i dati User verranno sovrascritti da questa operazione.

1. Inserite il primo dischetto nel lettore di dischetti della Pa1X.
2. Andate alla pagina Pa1X Disk > Utility e selezionate "Full Resource Restore", poi premete Execute. Appare il dispositivo di origine.
3. Selezionate, dal menu a scomparsa in basso a sinistra, il dispositivo sorgente "FD".
4. Quando il file di backup ("BKP") appare nel display, selezionatelo e premete il tasto Restore. Appare un messaggio che chiede di inserire il disco numero 1. Premete OK per confermare.
5. Attendete il completamento della lettura del primo disco di backup. Appare un messaggio che chiede di inserire il disco successivo. Inserite il secondo disco di backup, e premete OK.
6. Ripetete la stessa procedura con i successivi dischi di backup. Una volta caricato l'ultimo disco, il caricamento delle risorse musicali nella memoria interna è completo, e la Pa1X passa automaticamente al modo Style Play.
7. Al termine dell'operazione di Restore, spegnete lo strumento, poi riaccendetelo.

## Carga del Sistema Operativo del Korg Pa1x (PC)

Para actualizar el sistema operativo de tu Pa1X, descarga el archivo "Pa1X\_os\_v[nnn].zip" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com))

### Contenido del Paquete

"Pa1X\_os\_v[nnn].zip" contiene los archivos "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y "Release Notes", y los siguientes archivos de sistema:

- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe
- Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe

Utiliza Winzip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) para extraer estos ficheros.

### Preparación de los Disquetes del Sistema Operativo

Necesitarás cuatro disquetes de Alta Densidad (HD) y un ordenador PC compatible, que tenga instalada cualquier versión del sistema operativo Microsoft Windows. Este proceso formateará, copiará y comprobará los ficheros en los discos de destino.

**Aviso:** Se borrarán todos los datos almacenados en los disquetes.

**Nota:** Si utilizas Win2000 o WinXP, puede aparecer un mensaje de error después de iniciar el archivo ejecutable. Pulsa Aceptar, y confirma que quieres reintentar la operación. Este error no impide que la operación se ejecute correctamente.

1. Inserta el disquete nº 1 en la unidad de disco del PC, y ejecuta el archivo "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe", y sigue indicaciones que aparecen en pantalla.
2. Repite el proceso anterior con los otros dos disquetes y los archivos ejecutables "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk2.exe", "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk3.exe" y "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk4.exe", para crear los discos de sistema nº 2, 3 y 4.

Por favor, etiqueta los disquetes para una fácil identificación de los mismos durante el proceso de instalación del Sistema Operativo.

### Actualización del Sistema Operativo del Pa1X

Después de tener los discos, puedes seguir con el proceso de actualización.

1. Apaga el Pa1X.
2. Inserta el disco nº 1 y enciende el instrumento.
3. Sigue las instrucciones de la pantalla.
4. Cuando la operación ha finalizado, apaga y enciende el instrumento de nuevo.

**Consejo:** No te detengas mientras actualizas el sistema operativo. Si esperas demasiado tiempo para insertar un disquete, se producirá un error de tiempo (time out error) y se interrumpirá el proceso de actualización. Si esto ocurriese, inserta de Nuevo el disquete nº 1.

**Nota:** Después de realizar el proceso antes descrito, puede que necesites recalibrar la pantalla táctil (Global> Touch Panel Calibration)

## Carga de los Registros del Korg Pa1X desde el disco duro (PC)

Para actualizar los registros de tu Pa1X, descarga el fichero "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com))

### Contenido del Paquete

El archivo "Pa1X\_res\_v[nnn]\_hd.zip" contiene el archivo "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y el directorio (que contiene distintos archivos):

- PA1X\_[nnn].BKP

Utiliza Winzip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) para extraer estos ficheros. Por favor utiliza la función Extraer para preservar la estructura del directorio.

## Restaurar los Registros del Pa1X

Debes copiar el directorio "PA1X\_[nnn].BKP" en el disco duro del Pa1X, utilizando la conexión USB.

**Nota:** Antes de restaurar los registros, guarda los datos de Usuario (Performances, Styles, SongBook, Sounds) ya que se sobrescribirán todos los datos.

1. Ve a la página Disk>USB y pulsa "Enable" (Activado).  
Después de que el LED de disco comience a iluminarse de forma intermitente (depende de cuantos ficheros contenga el disco duro) el ordenador podrá ver el disco duro del Pa1X.
2. Copia el directorio de respaldo "PA1X\_[nnn].BKP" en el directorio raíz del disco duro del Pa1X.
3. Desconecta el puerto USB, utilizando el botón "Disable" (desactivar) de la página Disk>USB.
4. Accede a la página Disk>Utility y selecciona "Full Resource Restore" y luego pulsa Execute (Ejecutar). Se mostrará el contenido del disco duro.
5. En este momento, debes seleccionar el directorio "PA1X\_[nnn].BKP" que antes has copiado al disco duro.
6. Para finalizar la operación de Restauración, deben apagar y encender el Pa1X.

## Carga de los Registros del PA1X desde los disquetes (PC)

Para actualizar los registros de tu Pa1X utilizando varios disquetes, descarga el fichero "Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com))

### Contenido del Paquete

"Pa1X\_res\_v[nnn]\_fd.zip" contiene el archivo "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y los seis ficheros ejecutables "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk[1/6].exe": Utiliza Winzip ([www.winzip.com](http://www.winzip.com)) para extraer estos ficheros.

### Preparación de los disquetes

Necesitarás seis disquetes de Alta Densidad (HD) y un ordenador PC compatible, que tenga instalada cualquier versión del sistema operativo Microsoft Windows. Este proceso formateará, copiará y comprobará los ficheros en los discos de destino.

**Aviso:** Se borrarán todos los datos almacenados en los disquetes.

**Nota:** Si utilizas Win2000 o WinXP, puede aparecer un mensaje de error después de iniciar el archivo ejecutable. Pulsa Aceptar, y confirma que quieres reintentar la operación. Este error no impide que la operación se ejecute correctamente.

1. Inserta el disquete nº 1 en la unidad de disco del PC, y ejecuta el archivo "Pa1X\_os\_v[nnn]\_Dsk1.exe", y sigue indicaciones que aparecen en pantalla.
2. Repite el proceso anterior con los cinco discos restantes y los archivos ejecutables "Pa1X\_res\_[nnn]\_Dsk\_[2/6].exe" para crear los seis disquetes de sistema.

Por favor, etiqueta los disquetes para una fácil identificación de los mismos durante el proceso de instalación de los registros.

## Restaurar los Registros del Pa1X

**Nota:** Antes de restaurar los registros, guarda los datos de Usuario (Performances, Styles, SongBook; Sounds) ya que se sobrescribirán todos los datos.

1. Inserta el primer disquete en la unidad de disco del Pa1x.
2. Accede a la página Disk>Utility y selecciona "Full Resource Restore" y luego pulsa Execute (Ejecutar). Aparecerá el dispositivo de origen.
3. Desde el menú Device (dispositivo), selecciona "FD" como dispositivo de origen (source).
4. Cuando el archive de respaldo ("BKP") aparezca en pantalla, selecciónalo y pulsa el comando Restore (restaurar). Aparecerá un mensaje, pidiéndote introducir el disquete nº 1. Pulsa OK (aceptar) para confirmar.
5. Espera hasta que se haya cargado el primer disco de respaldo. Aparecerá un mensaje, pidiéndote introducir el disquete siguiente. Inserta el segundo disco de respaldo y pulsa OK.
6. Repite el mismo proceso con los disquetes de respaldo siguientes. Cuando se haya cargado el último disquete, los datos de respaldo se restaurarán en la memoria interna, y el Pa1X automáticamente activará el modo Style Play.
7. Para finalizar la operación de Restauración, deben apagar y encender el Pa1X.

## Carga del Sistema Operativo del Korg Pa1x (Mac)

Para actualizar el sistema operativo de tu Pa1X, descarga el fichero "Pa1X\_os\_v[nnn].sit" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenido del Paquete

"Pa1X\_os\_v[nnn].sit" contiene los archivos "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y "Release Notes", y los siguientes directorios:

- Disk 1
- Disk 2
- Disk 3
- Disk 4

### Preparación de los Disquetes del Sistema Operativo

Necesitarás cuatro disquetes de alta densidad HD, formateados en MS-DOS. Puedes preparar estos disquetes tanto en un ordenador Mac como en el Pa1X.

Cuando hayas formateado correctamente los disquetes, sólo tienes que copiar el contenido de cada directorio "Disk [n]" en ellos. Por favor, etiqueta los disquetes para una fácil identificación de los mismos durante el proceso de instalación del Sistema Operativo.

### Carga del Sistema Operativo del Pa1X

Después de tener los discos, puedes seguir con el proceso de actualización.

1. Apaga el Pa1X.
2. Inserta el disco nº 1 y enciende el instrumento.
3. Sigue las instrucciones de la pantalla.
4. Cuando la operación ha finalizado, apaga y enciende el instrumento de nuevo.

**Consejo:** No te detengas mientras actualizas el sistema operativo. Si esperas demasiado tiempo para insertar un disquete, se producirá un error de tiempo (time out error) y se interrumpirá el proceso de actualización. Si esto ocurriese, inserta de Nuevo el disquete nº 1.

**Nota:** Después de realizar el proceso antes descrito, puede que necesites recalibrar la pantalla táctil (Global> Touch Panel Calibration)

## Carga de los Registros del Korg Pa1X desde el disco duro (Mac)

Para actualizar los registros de tu Pa1X, descarga el fichero "Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenido del Paquete

"Pa1X\_res\_v[nnn].hd.sit" contiene el archivo "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y el directorio (que contiene distintos archivos):

- PA1X\_[nnn].BKP

### Restauración de los Registros del Pa1X

Debes copiar el directorio "PA1X\_[nnn].BKP" en el disco duro del Pa1X, utilizando la conexión USB.

**Nota:** Antes de restaurar los registros, guarda los datos de Usuario (Performances, Styles, SongBook; Sounds) ya que se sobrescribirán todos los datos.

1. Ve a la página Disk>USB y pulsa "Enable" (Activado).  
Después de que el LED de disco comience a iluminarse de forma intermitente (depende de cuantos ficheros contenga el disco duro) el ordenador podrá ver el disco duro del Pa1X.
2. Copia el directorio de respaldo "PA1X\_[nnn].BKP" en el directorio raíz del disco duro del Pa1X.
3. Desconecta el puerto USB, utilizando el botón "Disable" (desactivar) de la página Disk>USB.
4. Accede a la página Disk>Utility y selecciona "Full Resource Restore" y luego pulsa Execute (Ejecutar). Se mostrará el contenido del disco duro.
5. En este momento, debes seleccionar el directorio "PA1X\_[nnn].BKP" que antes has copiado al disco duro.
6. Para finalizar la operación de Restauración, deben apagar y encender el Pa1X.

## Carga de los Registros del PA1X desde los disquetes (Mac)

Para actualizar los registros de tu Pa1X utilizando varios disquetes, descarga el fichero "Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" (donde [nnn] está el número de versión más último) desde nuestra página web ([www.korgpa.com](http://www.korgpa.com)).

### Contenido del Paquete

"Pa1X\_res\_v[nnn].fd.sit" contiene el archivo "Pa1X Upgrade Procedures" (Procedimiento de actualización del PA1X) y los directorios "Disk [1/6]":

### Preparación de los disquetes con los Registros

Necesitarás seis disquetes de alta densidad HD, formateados en MS-DOS. Puedes preparar estos disquetes tanto en un ordenador Mac como en el Pa1X.

Cuando hayas formateado correctamente los disquetes, sólo tienes que copiar el contenido de cada directorio "Disk [n]" en los disquetes. Por favor, etiqueta los disquetes para una fácil identificación de los mismos durante el proceso de instalación de los registros.

### Restaurar los Registros del Pa1X

**Nota:** Antes de restaurar los registros, guarda los datos de Usuario (Performances, Styles, SongBook; Sounds) ya que se sobrescribirán todos los datos.

1. Inserta el primer disquete en la unidad de disco del Pa1X.
2. Accede a la página Disk>Utility y selecciona "Full Resource Restore" y luego pulsa Execute (Ejecutar). Aparecerá el dispositivo de origen.
3. Desde el menú Device (dispositivo), selecciona "FD" como dispositivo de origen (source).
4. Cuando el archive de respaldo ("BKP") aparezca en pantalla, selecciónalo y pulsa el comando Restore (restaurar). Aparecerá un mensaje, pidiéndote introducir el disquete nº 1. Pulsa OK (aceptar) para confirmar.
5. Espera hasta que se haya cargado el primer disco de respaldo. Aparecerá un mensaje, pidiéndote introducir el disquete siguiente. Inserta el segundo disco de respaldo y pulsa OK.
6. Repite el mismo proceso con los disquetes de respaldo siguientes. Cuando se haya cargado el último disquete, los datos de respaldo se restaurarán en la memoria interna, y el Pa1X automáticamente activará el modo Style Play.
7. Para finalizar la operación de Restauración, deben apagar y encender el Pa1X.